

FØR



BORING

Fjern ødelagte gjenger ved bruk av et standard bor.
Bor i riktig dimensjon er inkludert i settene t.o.m. M.12.
Ved reparering av plugg hull er det ikke nødvendig å bore, dersom man bruker de spesielle kombatappene.



KONTROLLER

Kontroller at gjengene og stigningen er den samme på tappen og bolten.

GJENING

Bruk den spesielle V-COIL-tappen for å gjenge holde-gjengene i hullet. Det er en fordel å bruke skjæreolje.



INSTALLERING AV INNSATSEN

Sett innsatsen på monteringsverktøyet og juster låseringen slik at skyvepinnen er i senter på monteringsverktøyets spor.
Skrum innsatsen inn med et lett trykk nedover. IKKE skru innsatsen oppover, da skyvepinnen kan brette.



FJERN SKYVEPINNEN

Når innsatsen er skrudd ned, løft vekk monteringsverktøyet, bruk nå avbrekksverktøyet for å fjerne skyvepinnen. For store innsatser og plugg innsatser brukes en spisstang for å fjerne skyvepinnen.



RESULTAT

